ATD-3306 4PC COOLING SYSTEM VACUUM PURGE & REFILL KIT INSTRUCTIONS



SAFETY WARNING AND PRECAUTIONS

General Safety Warnings:

WARNING: The instructions and warnings contained in this manual should be read and understood before using or operating this tool. Do not allow anyone to use or operate this tool until they have read this manual and have developed a thorough understanding of how this tool works. Failure to observe any of the following instructions could result in severe personal injury to tool user and bystanders, or cause damage to the tool and property. Keep this manual for future reference.

Note: The warnings and cautions discussed in this instruction manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood by the operator that common sense and caution are factors which cannot be built into this product, but must be supplied by the operator.

WARNING: Use safety equipment. User and bystanders should use safety goggles or safety glasses with side shields which comply with current national standards, or when needed, a face shield. Use an ANSI approved dust mask or respirator when working around metal, wood, and chemical dusts and mists. This applies to all persons in the work area. Also use non-skid safety shoes, hardhat, gloves, dust collection systems, and hearing protection when appropriate.

WARNING: Keep bystanders and children out of the work area while operating this tool.

WARNING: Always keep your work area clean, uncluttered, and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents and injuries. DO NOT work on floor surfaces that are slippery.

WARNING: Do not operate this tool if you are tired or under the influence of alcohol, drugs, or medications that could affect your ability to use the tool properly.

WARNING: Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelery as they can be caught in moving parts. Wear restrictive hair covering to contain long hair.

WARNING: Do not reach over or across running machines. Keep proper footing and balance at all times. Non-skid footwear is recommended when working.

OPERATING INSTRUCTIONS:

To Test For Leaks In Original Radiator Cap

- 1. Refer to the vehicle's service manual for any specific radiator cap pressure testing instructions.
- Loosen the vehicle's radiator cap slowly to relieve any excess pressure before removing the cap completely. NEVER OPEN
 THE SYSTEM WHILE HOT, as this may cause personal injury.
- 3. Choose the correct radiator cap connector (5A or 5B) and correct steel radiator cap (#02, #03, or #04) for the correct vehicle being tested from the test kit. Fasten the original radiator cap to the radiator cap connector (5A or 5B) and then fasten the steel radiator cap (#02, #03, or #04) from the test kit to the other end of the radiator cap connector(5A or 5B).
- 4. Remove the hand pump assembly (#1) from the test kit and fasten the quick coupler at the end of the hose to the radiator cap (#02, #03, or #04) securely. Operate the hand pump until reaching the pressure recommended by the vehicle manufacturer. DO NOT OVER PRESSURIZE THE RADIATOR CAP. Ideal readings should range between 15-20PSI (1.03-1.37BAR).

5. Check the pressure reading on the gauge immediately after reaching the vehicle manufacturer's recommended pressure. If the pressure drops, there is a leak in the radiator cap. After pressure testing is completed, press the release button on the quick coupler until the reading on the gauge reads 0. Remove quick coupler from radiator cap and then remove the original radiator cap from the original radiator cap connector. Discard original radiator cap and replace with new cap if leaking or if it does not meet vehicle manufacturer's recommendations.



PURGING AND REFILLING COOLING SYSTEM:

PURGE COOLING SYSTEM:

- 1. Drain coolant from radiator.
- 2. Remove the purge and refill tool (#22) from the test kit and hang the tool in a convenient location under the hood with the hook provided.
- 3. Choose the correct radiator cap for the vehicle being tested, or the universal rubber radiator adapter (#23) from the test kit and install the one of your choice on the cooling system opening. Fasten the quick coupler at the end of the hose on the purge and refill tool to the radiator cap securely.
- 4. Turn valve (#27) to the open position and valve (#26) to the closed position.
- 5. Connect air supply to the purge and refill tool (#22) and press operating button until the pressure reaches 20-25 Hg (50-60cmHg). Turn valve (#27) to the closed position and press ON/OFF SWITCH (#28) off.






REFILL COOLING SYSTEM:

- 1. Connect the coolant hose (#24A) to the coolant hose quick coupler (#29) and submerge in coolant.
- 2. Assure that valve (#27) is in the closed position and that there is coolant in the coolant hose.
- 3. Turn valve (#26) to the open position to allow the coolant to refill the cooling system.
- 4. The refill is complete when the gauge reads 0.

Note: Please check the coolant level and add coolant as necessary to the proper level.





ITEM#	ORDERING PART#	PART DESCRIPTION
22	PRT3301-22	VACUUM TYPE PURGE AND REFILL TOOL
23	PRT3301-23	UNIVERSAL RUBBER RADIATOR ADAPTOR
24A	PRT3301-24A	COOLANT HOSE WITH ADAPTER
24B	PRT3301-24B	COOLANT HOSE
25	PRT3301-25	HOOK
26	PRT3301-26	VALVE SWITCH
27	PRT3301-27	VALVE SWITCH
28	PRT3301-28	ON/OFF SWITCH
29	PRT3301-29	COOLANT HOSE QUICK COUPLER
30	PRT3301-30	GAUGE, PU HOSE AND TOOL MAIN BODY
33	PRT3306-33	BLOW MOLD CASE

ATD-3306 INSTRUCCIONES DEL PAQUETE DE RELLENO Y PURGADO AL VACIO PARA SISTIMA DE ENFRIAMIENTO DE 4 PIEZAS



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Advertencias de Seguridad General:

ADVERTENCIA: Debe leer las instrucciones y advertencias contenidas en este manual antes de usar u operar esta herramienta. No permita que nadie utilice u opere esta herramienta hasta que haya leído este manual y ha obtenido un conocimiento completo sobre cómo funciona. No seguir las instrucciones a continuación puede resultar en lesiones personales severas del usuario de la herramienta y las personas cercanas, o causar daño a la herramienta y a la propiedad. Guarde este manual para consultas futuras.

Nota: Las advertencias y precauciones discutidas en este manual de instrucciones no pueden cubrir todas las posibles condiciones y situaciones que puedan llegar a ocurrir. El operador debe entender que el sentido común y la precaución son factores que no se pueden integrar a este producto, sino que son proporcionadas por el operador.

ADVERTENCIA: Utilice equipo de seguridad. Los usuarios y las personas cercanas deben usar goggles o gafas de seguridad con protectores laterales que cumplan con los estándares nacionales actuales, o cuando sea necesario, un protector facial. Utilice un respirador o una máscara aprobada por la ANSI cuando trabaje cerca de vapores y polvos químicos, de madera o de metal. Esto aplica para todas las personas en el área de trabajo. También utilice zapatos de seguridad antiderrapantes, casco, guantes, sistemas de recolección de polvo y protecciones auditivas cuando sea adecuado.

ADVERTENCIA: Mantener a las personas cercanas y a niños fuera del área de trabajo mientras opera esta herramienta.

ADVERTENCIA: Mantener siempre el área de trabajo limpia, despejada y bien iluminada. Las áreas atiborradas u oscuras invitan a los accidentes y las lesiones. NO trabaje sobre superficies de suelo que sean resbalosas.

ADVERTENCIA: No operar esta herramienta si está cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos que puedan afectar su capacidad de usar la herramienta adecuadamente.

ADVERTENCIA: Vestir adecuadamente. No utilizar ropa floja o joyería ya que pueden quedar atrapados en las partes móviles. Usar una cubierta que restrinja el cabello largo.

ADVERTENCIA: No tratar de alcanzar algo por arriba o a través de máquinas en funcionamiento. Mantener el equilibrio y una pisada adecuados en todo momento. Se recomienda usar calzado antiderrapante mientras trabaja.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN:

PARA BUSCAR FUGAS EN LA TAPA ORIGINAL DEL RADIADOR:

- 1. Escoger la conexión para tapa de radiador correcta (5A o 5B) y la tapa de radiador de acero correcta (#02, #03, o #04) para el vehículo correcto siendo probado para el paquete de prueba. Sujetar la tapa de radiador original al conector para tapa de radiador (5A o 5B) y luego sujetar la tapa de radiador de acero (#02, #03, o #04) del paquete de prueba al otro extremo del conector para tapa de radiador (5A o 5B).
- Quitar el conjunto de bomba de mano (#1) del paquete de prueba y apretar el acoplamiento rápido en el extremo de la manguera a la tapa de radiador (#02, #03, o #04). Operar la bomba de mano hasta que alcance la presión recomendada por el fabricante del vehículo. – NO APLICAR PRESIÓN DE MÁS. Las lecturas ideales deberán estar en el rango de 15-20PSI (1.03-1.37BAR).

3. Revisar la lectura de presión en el medidor inmediatamente después de llegar a la presión recomendada por el fabricante del vehículo. Si la presión cae, entonces hay una fuga en la tapa del radiador. Después de completar la prueba de presión, presione el botón de liberación en el acoplamiento rápido hasta que la lectura en el medidor indique 0. Quitar el acoplamiento rápido de la tapa del radiador y luego quitar la tapa de radiador original del conector para tapa de radiador original. Desechar la tapa de radiador original y reemplazarla con una tapa nueva si hay fuga o si no cumple con las recomendaciones del fabricante del vehículo.



PURGAR Y RELLENAR EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO:

PURGAR EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO:

- 1. Drenar el refrigerante del radiador.
- 2. Remover la herramienta de purgado y rellenado (#22) del paquete de prueba y colgar la herramienta en un sitio conveniente bajo el cofre del auto utilizando el gancho provisto.
- 3. Escoger la tapa de radiador correcta para el vehículo siendo probado, o el adaptador universal de hule para radiador (#23) del paquete de prueba e instalar uno de su elección en la abertura del sistema de enfriamiento. Apretar el acoplamiento rápido en el extremo de la manguera de la herramienta de purgado y relleno en la tapa del radiador.
- 4. Girar la válvula (#27) a la posición de abierto y la válvula (#26) a la posición de cerrado.
- 5. Conectar el suministro de aire a la herramienta de purgado y rellenado (#22) y presionar el botón de operación hasta que la presión alcance 20-25 Hg (50-60cmHg). Girar la válvula (#27) a la posición de cerrado y apagar el INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO (#28).






RELLENAR SISTEMA DE ENFRIAMIENTO:

- 1. Conectar la manguera del refrigerante (#24A) al acoplamiento rápido en la manguera de refrigerante (#29) y sumergir en el refrigerante.
- 2. Asegurarse que la válvula (#27) esté en la posición de cerrado y que haya refrigerante en la manguera de refrigerante.
- 3. Girar la válvula (#26) a la posición de abierto para permitir que el refrigerante rellene el sistema de enfriamiento.
- 4. Se ha completado el rellenado cuando el medidor indica 0.

Nota: Revisar el nivel de refrigerante y agregar según sea necesario hasta el nivel adecuado.





ITEM#	ORDERING PART#	PART DESCRIPTION
22	PRT3301-22	HERRAMIENTA DE PURGADO Y RELLENADO TIPO VACÍO
23	PRT3301-23	ADAPTADOR UNIVERSAL DE HULE PARA RADIADOR
24A	PRT3301-24A	MANGUERA DE REFRIGERANTE CON ADAPTADOR
24B	PRT3301-24B	MANGUERA DE REFRIGERANTE
25	PRT3301-25	GANCHO
26	PRT3301-26	INTERRUPTOR DE VÁLVULA
27	PRT3301-27	INTERRUPTOR DE VÁLVULA
28	PRT3301-28	INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO
29	PRT3301-29	ACOPLAMIENTO RÁPIDO DE MANGUERA DE REFRIGERANTE
30	PRT3301-30	MEDIDOR, MANGUERA Y CUERPO PRINCIPAL DE HERRAMIENTA
33	PRT3306-33	ESTUCHE MOLDEADO